

כניסה למצב תכנות	* # קוד טכנאי בברירת מחדל קוד טכנאי הוא 999999
יציאה ממצב תכנות	*
שים לב, כדי לבצע את הפעולות הבאות יש להתחבר כמשתמש ראשי(טכנאי)	
לשינוי קוד טכנאי	# קוד חדש # קוד חדש 0 קוד טכנאי חייב להיות בין 6 ל 8 תווים
להוסיף קוד למשתמש	# קוד כניסה # מספר משתמש 1 מספר משתמש הוא מספר 1 עד 2000. קוד הוא מספר בן 4 ספרות בין 0000 ל 9999 למעט 1234 (מספר שמור). ניתן להוסיף משתמשים ברציפות, בלי לצאת ממצב תכנות. כדלהלן: # קוד # 2 מספר משתמש # קוד # 1 מספר משתמש 1
להוסיף כרטיס משתמש	# קריאת כרטיס 1 ניתן להוסיף ברצף בלי לצאת ממצב תכנות
למחיקת קוד או כרטיס משתמש	לקוד משתמש # מספר משתמש 2 לכרטיס משתמש # Read Card 2 ניתן למחוק ברצף בלי לצאת ממצב תכנות

